

Montageanleitung

HR-Matik Kennzeichenhalter Art.Nr.17



1. **HR-Matik** Kennzeichenhalter am Fahrzeug montieren.
2. Den seitlichen **Verschluss** durch herausziehen öffnen.
3. Danach das Kennzeichen in die oben befindlichen **Haltenasen** schieben und in den Kennzeichenhalter einlegen.
4. Durch hineindrücken des seitlichen **Verschlusses** das Kennzeichen fixieren.