

# Montageanleitung

1. Beilagscheiben bei Bedarf herausbrechen.
2. **HR-Matik** Kennzeichenhalter am Fahrzeug montieren.
3. Das Kennzeichen von oben in die untere **Aufnahme** einführen.
4. Danach das Kennzeichen in die oben befindlichen **Haltenasen** schieben.
5. Mit den seitlichen **Verschlusssteil** das Kennzeichen nach oben fixieren.  
(Hebel-Verschluss rastet unten ein)

## HR-Matik Kennzeichenhalter Art.Nr. 21/17

