

# Montageanleitung

HR-Matik Kennzeichenhalter  
Art.Nr. 30/20

1. Beilagscheiben bei Bedarf herausbrechen.
2. HR-Matik Kennzeichenhalter am Fahrzeug montieren.
3. Das Kennzeichen von oben in die untere **Aufnahme** einführen.
4. Danach das Kennzeichen in die oben befindlichen **Haltenasen** schieben.
5. Mit den seitlichen **Verschlusssteil** das Kennzeichen nach oben fixieren.  
(Hebel-Verschluss rastet unten ein)

